



Этой зимой все сложится удачно!

С новыми зимними телескопическими щетками AutoStandart.



Согласитесь, уборка занесенной снегом по самую крышу машины вызывает отнюдь не радостные эмоции. Неправильно подобранный щетка, у которой короткая ручка, станет гарантией испорченной одежды и настроения.

Теперь ситуация меняется к лучшему! Вы можете сделать выбор в пользу комфортных и многофункциональных

зимних щеток TM AutoStandart. Особенность новых щеток в том, что они оснащены уникальным механизмом фиксации длины **Lock**. Простая и надежная технология, которая раньше не использовалась в похожей продукции, поставляемой в Россию.



**Зимняя
телескопическая
щетка «Трансформер»**



Артикул 109012

Поможет за считанные минуты избавиться от сугроба на машине.

Ручка раздвигается от **69 до 110** см., что позволит очистить от снега даже крупногабаритные автомобили.

Рабочая голова щетки состоит из 2-х инструментов: прочное «лезвие-отвал» и деликатная щетина.

Отвал, шириной **34** см., предназначен для удаления плотного снежного наста.

Ворс шириной **30** см., чтобы аккуратно смети остатки снега.

Голова щетки быстро откручивается и крепится специальными зажимами к рукоятке.

Широкий крепкий скребок, жестко закрепленный на рукоятке, поможет убрать наледь с автомобильных стекол и зеркал.



**Зимняя
телескопическая
щетка «Спиннер»**



Артикул 109013

Поможет очистить от снега всю машину, практически не сходя с места.

Уникальный механизм поворота головы, которая может фиксироваться под удобным для расчистки углом.

Регулируемая длина ручки от **71 до 102** см. позволит смети снег с самых удаленных мест кузова.

Широкий ворс **27** см. и высотой 6 см. предназначен для быстрого удаления больших массивов снега.

Мощный скребок шириной **10** см без труда справиться с ледяной коркой на стеклах или зеркалах.

Ручка оснащена мягкими вставками для большего комфорта при уборке.



Фиксация длины щеток Трансформер и Спиннер проходит в 3 движения:



Поверните рукоятку, взявшись как можно ближе к голове щетки, по часовой стрелке до щелчка.



Придайте рукоятке нужную длину.



Зафиксируйте положение, повернув рукоятку против часовой стрелки до щелчка.

